


ЛСКУ К-1	ЛСКУ К-2	ЛСКУ К-3	ЛСКУ К-4
ЛСКУ К1 – Авт.	ЛСКУ К1 – Авт.	ЛСКУ К1 – Авт.	ЛСКУ К1 – Авт.
ЛСКУ К1 – Авт. (вкл)	ЛСКУ К1 – Авт. (вкл)	ЛСКУ К1 – Авт. (вкл)	ЛСКУ К1 – Авт. (вкл)
ЛСКУ К1 – Дист.	ЛСКУ К1 – Дист.	ЛСКУ К1 – Дист.	ЛСКУ К1 – Дист.
Готов	Готов	Готов	Готов
Нет связи	Нет связи	Нет связи	Нет связи
Останов по неиср.	Останов по неиср.	Останов по неиср.	Останов по неиср.
Неисправность	Неисправность	Неисправность	Неисправность
Перегрузка двиг.	Перегрузка двиг.	Перегрузка двиг.	Перегрузка двиг.

Режим работы компрессора К-4 1)

Состояние

Режим: Автомат

Ручное управление: Отключить | Включить

Отключен

Неиспр.

Наработка: +9999

Кол-во пусков: +9999

Очередность включения: 4-ая очередь

9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	!!!
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	

1 Подписи оборудования должны соответствовать оперативным наименованиям.
2 Индикатор режима работы насоса (Автомат, Ручной, Местный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				

1026300970123.28.99.39.190.224.С9.02.М

ТПР АСУТП ВО ГЭС

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

САУ КВД, КНД. Чертежи видеокадров

ПАО «РусГидро»

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

2 1 Копировал Формат А3